

# アイチメンテナンスニュース

## 定期交換部品のお奨め

日頃はアイチ商品をご利用いただきありがとうございます。  
弊社商品には種々の部品が使われており、長期間の使用で徐々に劣化したり磨耗する部品があります。また、これらの部品の中には、外観上異常が無くても内部の劣化が進むものもあります。

弊社商品を安全にご利用いただくために、機能的に異常がなくても必ず定期的に交換しなければならない部品を定めております。定期交換部品については、弊社または弊社指定サービス工場にご相談ください。

### < 定期交換部品の詳細 >

お手元のサービス手帳をご参照ください。

### < 不具合事例 >

ブーム起伏が勝手に上昇する事象が発生しました。

### < 発生原因 >

スイッチのゴムキャップが劣化し欠損した

スイッチの根元に塵埃、雨水が堆積

スイッチ根元のパッキンが劣化

スイッチ内に雨水が浸入して接点が導通したままとった

主操作スイッチは、防水カバーが正規な状態で  
4年又は4,800時間の定期交換部品です。



防水カバー先端欠損、破れ等  
の場合は即交換してください。

